

HOLZBOHRWERKZEUG


PACKUNGSINHALT

- 1 x Aufsatz zum Bohren von Löchern.



KOMPONENTEN

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Feder | 8. 4x Sechskantmutter |
| 2. Positionierungsfläche | 9. 2x Dünne Stange |
| 3. Bohrfutter | 10. 2x dicke Stange |
| 4. Anziehwerkzeug | 11. Grundfläche |
| 5. Rotierende Welle | 12. 5x Schraubknopf (2 Größen) |
| 6. Stopp-Bohring | 13. 2x Fixierstift |
| 7. 4x Kreuzschraube (2 Größen) | 14. Auflagefläche |



WIE MAN ZUSAMMENBAUT

1. Drehstab (5.) durch das größere Loch mit der schwarzen Umrandung auf der Oberseite der Auflageplatte (14.) stecken, Bohrfutter (3.) von der Unterseite anschrauben.
2. Die dicken Stangen (10) in die Grundfläche (11.) einführen und mit einer kurzen Kreuzschraube von unten (7.) festschrauben.
3. Den Anschlagring (6) auf eine Stange (10) setzen, mit dem kurzen Schraubknopf (12) festziehen und die andere Stange (10) in die Feder stecken.
4. Die Auflagefläche (14.) auf die Stangen (10.) setzen und mit den kurzen Schraubknöpfen (12.) festziehen.
5. An der Seite der Grundfläche (11.) befinden sich auf jeder Seite 2 Löcher, entscheiden Sie, wo Sie eine Stellfläche (2.) benötigen und stecken Sie dünne Stangen (9.) in diese Löcher. Auf der Unterseite der Grundfläche (11.) befindet sich am Ende der Stangenbohrung ein kleiner Raum, in den du die Sechskantmutter (8.) einführst und die dünne Stange (9.) befestigst.
6. Stellen Sie die Positionierungsfläche (2.) auf den Stäben (9.) ein, die mit längeren Schraubknöpfen (12.), die Sie in die Löcher an der Seite dieser Fläche einführen und in den Sechskantmutter (8.) festziehen müssen, die Sie in die winzigen Löcher am Ende des Schraubknopfs (12.) einführen, nach Belieben eingestellt werden können
7. Setzen Sie die Passstifte (13.) in die Grundfläche (11.) ein und befestigen Sie sie von unten mit einer längeren Kreuzschraube (7.)



EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Akku-Bohrmaschinen und -Schrauber.
- Passt sich der Dicke des Holzes an.
- Der Aufsatz eignet sich für Möbel, Holzprodukte, Verbindungen in Form der Buchstaben T und L und verschiedene Kanten.
- Der Aufsatz ermöglicht die Entleerung der Späne in Echtzeit.

WARNUNG

- Nicht in einer für Kinder erreichbaren Höhe aufstellen.
- Überprüfen Sie, ob alle wichtigen Anleitungen und Teile in der Verpackung enthalten sind.

GARANTIE

Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie bei D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des ungeeigneten Produkts verlangen.

Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Bestellnummer und dem Kaufdatum. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab dem Datum des Erhalts des Produkts.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia