

ПРИСТАВКА ЗА ДУПЧЕНЕ НА ДЪРВО

Пакетът включва:

- 1 x lyukfúró tartozék.




Компоненти:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Пружина | 8. 4 x хекс гайки |
| 2. Позиционираща повърхност | 9. 2 x тънки пръчки |
| 3. Опашка на патронник за пробивна машина | 10. 2 x дебели пръчки |
| 4. Инструмент за затягане | 11. Основа |
| 5. Въртящ се вал | 12. 5x Винтови копчета (2 размера) |
| 6. Стоп- пръстен | 13. 2x щифт за позициониране |
| 7. 4 x напречни винтове (2 размера) | 14. Опорна повърхност |

Как да сглобим:

1. Поставете въртящия се вал (5.) през по-големия отвор с черния контур нагоре на опорната повърхност (14.), завийте на патронника (3.) от долната страна.
2. Поставете дебелите пръчки (10) в основната повърхност (11) и ги затегнете с къс напречен винт отдолу (7.).
3. Поставете стоп-пръстена (6) на единия прът (10), затегнете го с късия винт (12), след което поставете другата пръчка (10) на пружината.
4. Поставете опорната повърхност (14) върху пръчките (10) и я затегнете с късите копчета за винтове (12).
5. Отстрани на основната повърхност (11.) имате 2 отвора от всяка страна, решете къде ви е необходима позиционираща повърхност (2.) и поставете тънки пръчки (9.) в тези дупки. На дъното на основната повърхност (11.), в края на дупката на пръчката, има малко пространство, в което можете да поставите гайката за хекса (8.) и да прикрепите тънката пръчка (9.).
6. Нагласете позициониращата повърхност (2) на пръчките (9.), като тя може да се регулира по желание с по-дълги винтови копчета (12), които трябва да поставите в отворите отстрани на тази повърхност и затегнете в хекс гайките (8.) поставете в края отворите на отделението за винтовите копчета (12.).
7. Поставете щифтовете за позициониране (13) в базовата повърхност (11.) и ги закрепете отдолу с по-дълъг напречен винт (7.)



Свойства

- Подходящ за безкабелни бормашины и отвертки.
- Адаптира се към дебелината на дървото.
- Приставката е подходяща за мебели, дървени изделия, фуги под формата на букви Т и Л и различни ръбове.
- Приставката позволява стърготините да бъдат изчистени в реално време.

ВНИМАНИЕ!

- Не оставяйте на достъпна височина за деца.
- Проверете дали кутията е с всички важни инструкции и всички части на продукта са налични!

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, изпратете ни e-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на продукта.



ЗА КОНТАКТ

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia