



## NÁSTROJ NA VRTÁNÍ DO DŘEVA

### BALENÍ OBSAHUJE

- 1 x Nástavec na vrtání otvorů.



### SOUČÁSTI

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pružinka                       | 8. 4x Matice                        |
| 2. Polohovací povrch              | 9. 2x Tenká tyč                     |
| 3. Sklíčidlo                      | 10. 2x Tlustá tyč                   |
| 4. Upevňovací nástroj             | 11. Základna                        |
| 5. Hřídel                         | 12. 5x Šroubovací nýt (2 velikosti) |
| 6. Zvon zastavení vrtačky         | 13. 2x Polohovací kolík             |
| 7. 4x Křížový šroub (2 velikosti) | 14. Podpůrná plocha                 |

### NÁVOD NA SLOŽENÍ

1. Vložte hřídel (5.) do většího otvoru s černým okrajem na horní stranu podpůrné plochy (14.), přišroubujte sklíčidlo (3.) ze spodní strany.
2. Vložte tlusté tyče (10.) do základny (11.) a upevněte je křížovými šrouby ze spodní strany (7.).
3. Nasadíte zastavovací zvon (6.) na jednu tyč (10.), utáhněte krátkým šroubovacím nýtem (12.), potom dejte druhou tyč (10.) do pružinky.
4. Nasadíte podpůrnou plochu (14.) na tyče (10.) a utáhněte krátkými šroubovacími nýty (12.)
5. Na druhé straně základny (11.) jsou 2 otvory na každé straně, rozhodněte se, kde potřebujete polohovací povrch (2.) a vložte tenké tyče (9.) do těchto otvorů. Na spodní straně základny (11.), na konci otvoru s tyčí, je malý prostor, do kterého vložte matici (8.) a upevněte tenkou tyč (9.).
6. Nastavte polohovací povrch (2.) na tyče (9.), které se dají upravit podle potřeby delšími šroubovacími nýty (12.), které musíte vložit do otvorů na straně tohoto povrchu a utažené maticemi (8.) vložit do malých otvorů na konci příhrádky se šroubovacími nýty (12.)
7. Vložte polohovací kolíky (13.) do základny (11.) a utáhněte je ze spodu delšími křížovými šrouby (7.)



### VLASTNOSTI

- Vhodné pro bezdrátové vrtačky a šroubováky.
- Přizpůsobí se tloušťce dřeva.
- Násada je vhodná na nábytek, dřevěné produkty, spoje ve tvaru T a L a různé hrany.
- Násada umožňuje odebírat třísku v reálném čase.

### VAROVÁNÍ

- Nenechávejte v dosahu dětí.
- Zkontrolujte, jestli balení obsahuje veškeré důležité pokyny a všechny součásti.

### ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete reklamovat u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, a můžete požádat o bezplatnou výměnu nebo o vrácení peněz za nevyhovující produkt. Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data obdržení.



### KONTAKT

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia