

FA FÚRÁSI ESZKÖZ


CSOMAG TARTALMA

- 1 x lyukfúró tartozék.



ALKATRÉSZEK

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rugó | 8. 4x hatlapfejű anya |
| 2. Pozicionáló felület | 9. 2x vékony rúd |
| 3. Fúrótokmány | 10. 2x vastag rúd |
| 4. Meghúzó szerszám | 11. Alapfelület |
| 5. Forgó tengely | 12. 5x csavaros gomb (2 méret) |
| 6. Fúrásleállító gyűrű | 13. 2x Helymeghatározó tű |
| 7. 4x keresztcsavar (2 méret) | 14. Támasztó felület |



TULAJDONSÁGOK

- Alkalmas akkus fúrókhoz és csavarhúzókhöz.
- Alkalmazkodik a fa vastagságához.
- A tartozék alkalmas bútorokhoz, fából készült termékekhez, T és L betű alakú illesztésekhez és különböző élekhez.
- A tartozék lehetővé teszi a forgácsok valós idejű kiürítését.

HOGYAN KELL ÖSSZERAKNI

1. Dugja be a forgórudat (5.) a támasztólemez (14.) felső oldalán lévő fekete körvonalú nagyobb lyukba, és csavarja fel a fúrótokmányt (3.) az alsó oldalról.
2. Helyezze be a vastag rudakat (10) az alapfelületbe (11.), és húzza meg őket egy rövid keresztcsavarral alulról (7.).
3. Állítsa az ütközőgyűrűt (6) az egyik rúdra (10), húzza meg a rövid csavarral (12), majd helyezze a másik rudat (10) a rugóba.
4. Helyezze a tartófelületet (14.) a rudakra (10.), és húzza meg a rövid csavarokkal (12.).
5. Az alapfelület (11.) oldalán mindkét oldalon 2 lyuk található, döntse el, hogy hol van szüksége a pozicionáló felületre (2.), és helyezzen vékony rudakat (9.) ezekbe a lyukakba. Az alapfelület alján (11.), a rúdlyuk végén egy apró hely van, amelybe be kell illeszteni a hatlapú anyát (8.) és rögzíteni kell a vékony rudat (9.).
6. Állítsa be a pozicionáló felületet (2.) a rudakon (9.), amelyek tetszés szerint beállíthatók hosszabb csavargombokkal (12.), amelyeket be kell illeszteni a felület oldalán található lyukakba, és meg kell húznia a hatlapú anyákat (8.) és beilleszteni a csavaros gomb tartozék (12.) végén található apró lyukakba.
7. Helyezze be a rögzítőket (13.) az alapfelületbe (11.), és rögzítse őket alulról egy hosszabb keresztcsavarral (7.).



FIGYELEM

- Ne hagyja a gyermek számára elérhető magasságban.
- Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az összes fontos utasítást és az összes alkatrészt.

GARANCIA

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét. Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.



KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia