


## НЛО ДРОН

### ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА

- 1X НЛО Дрон
- 1x USB Зарядно



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 360 ° самостоятелно завъртане.
- 4 мощни двигателя.
- Инфрочервени сензори.
- Цвят: синьо, червено и златно.
- USB зареждане.

### ПЪРВИ СЪПКИ

- Натиснете бутона за захранване за кратко, за да включите дрона, зелената светлина ще светне. Изпънете ръката си, леко го подхвърлете във въздуха и дрона автоматично ще започне да лети. Той трябва да витае във въздуха за около 1 до 2 секунди и, ако не усети нищо, ще се спусне до определена височина и отново ще започне да кръжи.
- Приближете се до основара на дрона с ръка или предмет и той ще се издигне до определена височина. Когато ръката или обектът се приближи до дрона той се връща в обратна посока.
- Времето за летене е приблизително 5-8 минути.

### ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕТЕНЕ

#### • Скорост:

Дронът има 2 скорости - режим по подразбиране в средна скорост, светлината е зелена. Щракнете върху бутона за захранване, за да го ускорите и светлината трябва да стане синя. За да го върнете в режим по подразбиране (среден) щракнете отново върху бутона за захранване.

#### • Търкаляща функция:


Поставете ръка от страни на дрона по едно и също време след това една ръка под него, за да се постигне функция търкаляне.

#### • Функция "Преобръщане":

Поставете и двете ръце от страни на дрона едновременно, след което премахнете една, за да постигнете функция преобръщане.



СЛОТ ЗА  
ЗАРЕЖДАНЕ



ON/OFF  
БУТОН

### ЗАМЕРВАНЕ НА ПОЛЕТА

Когато дронът трябва да бъде калибриран завъртете го с главата надолу и щракнете двукратно върху бутона за захранване. Индикаторната светлина ще започне да мига в 3 цвята - червено, зелено, синьо, това означава, че вече е в режим на замерване.

### КАК ДА ГО СПРЕТЕ

Хванете го с двете си ръце и го обърнете с главата надолу. Дронът ще се изключи автоматично.

### ЗАРЕЖДАНЕ

- Когато индикаторната за светлина стане червен означава, че батерията работи на ниско захранване и дронът ще започне да се движи по-бавно и да се спуска.
- Времето за зареждане е 40 минути, червената светлина се изключва при пълно зареждане.

### ВНИМАНИЕ

- Преди зареждане след употреба оставете дрона да се охлади или може да прегрее.
- Не използвайте продукта при силен вятър или силна слънчева светлина.
- Не го използвайте в претрупана среда - той се нуждае от пространство, за да лети, без да се блъска в разни неща.
- Не поставяйте никакви предмети върху дрона, тъй като не може да носи нищо отгоре си.

### ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, изпратете ни e-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на продукта.



### ЗА КОНТАКТ

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia