


UFO DRON

BALÍČEK OBSAHUJE

- 1x UFO dron
- 1 x USB nabíječka



SPECIFIKACE

- Samostatné otáčení o 360 °.
- 4 výkonné motory.
- Infračervené senzory.
- Barva: modrá, červená a zlatá.
- USB nabíjení.

JAK ZAČÍT

- Krátkým stisknutím tlačítka napájení dron zapnete, rozsvítí se zelené světlo. Natáhněte ruku, lehce ji vyhodte do vzduchu a dron začne automaticky létat. Měl by se vznášet ve vzduchu asi 1 až 2 sekundy, a pokud nic necítí, sestoupit do určité výšky a znovu se vznášet.
- Přiblížte se ke dnu dronu rukou nebo předmětem a vystoupá do určité výšky. Když se k dronu přiblíží ruka nebo předmět, pohybuje se opačným směrem.
- Doba letu je přibližně 5-8 minut.

MOŽNOSTI LÉTÁNÍ

• Rychlost:

Dron má 2 rychlosti – výchozí režim je střední rychlost, světlo je zelené. Zrychlete to kliknutím na tlačítko napájení a kontrolka by měla zmodrat. Chcete-li jej vrátit zpět do výchozího (středního) režimu, znovu klikněte na tlačítko napájení.



• Funkce klonění:

Položte každou ruku na boky dronu současně a poté jednu ruku pod něj, abyste dosáhli funkce klonění.

• Funkce smyčky:

Každou ruku položte na boky dronu současně a poté jednu odstraňte, abyste dosáhli funkce smyčky.

PORT NA
NABÍJENÍ



ON/OFF
PŘEPÍNAČ



LETOVÁ KALIBRACE

Když je potřeba dron zkalibrovat, otočte ho vzhůru nohama a dvakrát klikněte na tlačítko napájení. Kontrolka začne blikat ve 3 barvách – červená, zelená, modrá, to znamená, že je již v režimu kalibrace.

JAK JEJ ZASTAVIT

Chytněte ho oběma rukama a otočte dnem vzhůru. Dron se automaticky vypne.

NABÍJENÍ

- Když kontrolka zčervená, znamená to, že je baterie téměř vybitá a dron se začne pohybovat pomaleji a klesá.
- Doba nabíjení je 40 minut, při plném nabití červená kontrolka zhasne.

UPOZORNENIE

- Před nabíjením po použití dron nechte vychladnout, jinak se může přehřát.
- Nepoužívejte výrobek za silného větru nebo slunečního světla.
- Nepoužívejte jej v přeplněném prostředí – potřebuje prostor k letu, aby nenarazil do věcí okolo.
- Na dron nepokládejte žádné předměty, protože nemůže nic nést.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete uplatnit u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení hodnoty nevhodného produktu.

- Zašlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek má trvanlivost 24 měsíců od data převzetí výrobku.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija