


NLO DRON

PAKET SADRŽI

- 1x NLO dron
- 1x USB punjač



KALIBRACIJA LETA

Kad je potrebno kalibrirati dron, okrenite ga naopako i dvaput pritisnite gumb za uključivanje. Indikatorska lampica će početi treptati u 3 boje - crvenoj, zelenoj, plavoj, što znači da je već u načinu kalibracije.

KAKO GA ZAUSTAVITI

Uхватite ga s obje ruke i okrenite naopako. Dron će se automatski isključiti.

PUNJENJE

- Kad svjetlosna lampica zasvijetli crveno, to znači da je baterija pri kraju, a dron će se početi sporije kretati i spuštati.
- Vrijeme punjenja je 40 minuta, crveno svjetlo će se ugasi kad se dron potpuno napuni.

UPOZORENJE

- Prije punjenja nakon upotrebe, ostavite dron da se ohladi ili se može pregrijati.
- Ne koristite proizvod na jakom vjetru ili sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte ga koristiti u pretrpanom okruženju - potreban mu je prostor za let bez naleta na stvari.
- Ne stavljajte nikakve predmete na dron jer ne može ništa nositi.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo možete zatražiti od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tražeći besplatnu zamjenu ili povrat vrijednosti neprikladnog proizvoda.

• Pošaljite nam e-mail s brojem narudžbe i datumom kupnje. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca od datuma primitka proizvoda.

SPECIFIKACIJE

- 360° samostalne rotacije.
- 4 snažna motora.
- Infracrveni senzori.
- Boja: plava, crvena i zlatna.
- USB punjenje.

KAKO POČETI

• Kratkim pritiskom na gumb za uključivanje uključite dron, uključiti će se zeleno svjetlo. Ispružite ruku, lagano je bacite u zrak i dron će automatski početi letjeti. Trebao bi lebjeti u zraku oko 1 do 2 sekunde i, ako ništa ne osjeti, spušta se na određenu visinu i ponovno lebdi.

Približite se dnu drona rukom ili predmetom i on će se popeti na određenu visinu lebdeći. Kad se ruka ili objekt približe dronu, kreće se u suprotnom smjeru.

• Vrijeme letenja je otprilike 5-8 minuta.

NAČINI LETA

• Brzina:

Dron ima 2 brzine - zadani način rada je srednje brzine, svjetlo je zeleno. Pritisnite gumb za uključivanje da biste ga ubrzali i svjetlo bi trebalo postati plavo. Da biste ga vratili u zadani (srednji) način rada, ponovno pritisnite gumb za uključivanje.

• Funkcija kotrljanja:


Stavite obje ruke istovremeno na bočne strane drona, a zatim jednu ruku ispod njega kako biste postigli funkciju kotrljanja.

• Funkcija petlje:


Stavite obje ruke istovremeno na bočne strane drona, a zatim uklonite jednu kako biste postigli funkciju petlje.



PORT ZA PUNJENJE



PREKIDAČ ZA PALJENJE/GAŠENJE



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija