


UFO DRONE

PAKET VKLJUČUJE

- 1x NLP dron
- 1 x USB polnilnik



SPECIFIKACIJE

- Samostojno vrtenje za 360 °.
- 4 zmogljivi motorji.
- Infrardeči senzorji.
- Barva: modra, rdeča in zlata.
- Polnjenje USB.

KAKO ZAČETI

- Če želite vklopiti dron, na kratko pritisnite gumb za vklop, prižgala se bo zelena lučka. Iztegnite roko, ga rahlo vrzite v zrak in dron bo samodejno začel leteti. Lebdeti mora v zraku približno 1 do 2 sekundi in če nič ne zazna se spusti na določeno višino in spet začne lebdeti.
- Z roko ali predmetom se približajte dnu drona in dvignil se bo na določeno višino. Ko se roka ali predmet približata dronu, se premakne v nasprotni smeri.
- Čas letenja je približno 5-8 minut.

MOŽNOSTI LETENJA

• Hitrost:

Dron ima 2 hitrosti - privzeti način je pri srednji hitrosti, lučka je zelena. Če želite pospešiti, kliknite gumb za vklop in lučka mora postati modra. Če ga želite vrniti v privzeti (srednji) način, znova kliknite gumb za vklop.

• Funkcija rolanja:



Vsako roko hkrati položite na stranice drona, nato eno roko pod njo, da dosežete funkcijo rolanja.

• Funkcija zanke:

Vsako roko hkrati položite na stranice drona, nato odstranite eno, da dosežete funkcijo zanke.



CHARGING PORT



ON/OFF BUTTON



KALIBRACIJA LETA

Ko je treba dron umeriti, ga obrnite na glavo in dvokliknite gumb za vklop. Lučka začne utripati v treh barvah - rdeči, zeleni, modri, kar pomeni, da je že v načinu umerjanja.

KAKO GA USTAVITI

- Ujemite ga z obema rokama in ga obrnite na glavo. Dron se bo samodejno izklopil.

POLNJENJE

- Ko kontrolna lučka zasveti rdeče, pomeni, da je baterija skoraj prazna in dron se bo začel počasneje premikati in začel se bo spuščati.
- Čas polnjenja je 40 minut, rdeča lučka ugasne, ko je popolnoma napolnjena.

OPOZORILO

- Pred polnjenjem direktno po uporabi pustite, da se dron ohladi drugače se lahko pregreje.
- Izdelka ne uporabljajte pri močnem vetru ali sončni svetlobi.
- Ne uporabljajte ga v neredu - potrebuje prostor za letenje, ne da bi pri tem naletel na stvari.
- Na dron ne postavljajte nobenih predmetov, saj ne more nositi ničesar.

GARANCIJA

- Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neprimerne izdelka.
- Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. Rok uporabnosti izdelka je 24 mesecev od datuma prejema izdelka.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija