


## UFO DRON

### BALENIE OBSAHUJE

- 1x UFO dron
- 1 x nabíjačka USB



### LETOVÁ KALIBRÁCIA

Keď je potrebné dron kalibrovať, otočte ho hore nohami a dvakrát kliknite na tlačidlo napájania. Kontrolka začne blikať v 3 farbách - červená, zelená, modrá, to znamená, že je už v režime kalibrácie.

### AKO HO ZASTAVIŤ

Chyťte ho oboma rukami a prevráťte ho naruby. Dron sa automaticky vypne.

### NAPÁJANIE

- Keď sa kontrolka rozsvieti na červeno, znamená to, že je batéria takmer vybitá a dron sa začne pohybovať pomalšie a klesá.
- Doba nabíjania je 40 minút, červené svetlo po úplnom nabití zhasne.

### UPOZORNENIE

- Pred nabíjaním po použití nechajte dron vychladnúť, inak sa môže prehriať.
- Nepoužívajte výrobok pri silnom vetre alebo slnečnom svetle.
- Nepoužívajte ho v preplnenom prostredí - potrebuje priestor na lietanie bez toho, aby narážal do vecí.
- Na dron nedávajte žiadne predmety, pretože nemôže nič uniesť.

### ZÁRUKA

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku si môžete uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo vrátenie hodnoty nevhodného výrobku.

- Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

### ŠPECIFIKÁCIA

- 360 ° samostatné otáčanie.
- 4 silné motory.
- Infračervené senzory.
- Farba: modrá, červená a zlatá.
- USB nabíjanie.

### ZAČNITE

- Dron zapnete krátkym stlačením vypínača, rozsvieti sa zelené svetlo. Natiahnite ruku, zľahka ho vyhodte do vzduchu a dron začne automaticky lietať. Malo by sa vznášať vo vzduchu asi 1 až 2 sekundy, a ak nič necíti, zostúpte do určitej výšky a znova sa vznášajte.
- Rukou alebo predmetom sa priblížte k spodnej časti drona a ten vystúpi do určitej výšky. Keď sa k dronu priblíži ruka alebo predmet, pohybuje sa opačným smerom.
- Doba letu je približne 5-8 minút.

### LETECKÉ MOŽNOSTI

#### • Rýchlosť:

Dron má 2 rýchlosti - predvolený režim je v stredných otáčkach, svetlo je zelené. Ak to chcete urýchliť, kliknite na tlačidlo napájania a svetlo by malo zmodrať. Ak sa chcete vrátiť do predvoleného (stredného) režimu, znova kliknite na tlačidlo napájania.

#### • Rolovacia funkcia:

Položte každú ruku na boky drona súčasne a potom jednu ruku pod neho, aby ste dosiahli funkciu rolovania.

#### • Funkcia slučky:

Každú ruku položte súčasne na boky drona a potom jednu odstráňte, aby ste dosiahli funkciu slučky.



PORT NA  
NABÍJANIE



VYPÍNAČ



### KONTAKT

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)  
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija