

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 x LED ритмична светлина
- 1 x светлинна стойка
- 1 x USB C кабел за зареждане
- 4 стикера





## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Ритмичната светлина има вграден чувствителен микрофон, който открива музика и се синхронизира с ритъма на музиката, която слушате.
- Светлината съдържа 32 WS2812 LED светлини
- 4 нива на яркост
- 5 нива на скоростта
- 18 цветни режима
- Интелигентен алгоритъм за намаляване на шума
- Вградена акумулаторна батерия с голям капацитет

## ИНСТРУКЦИИ

- Отпред на продукта има 32 LED светлини и микрофона, порта за зареждане и 3 бутона на гърба.
- За да включите устройството, натиснете бутона **"POWER"** за 3 секунди - докато led светлините започнат да мигат.
- Поставете led ритмичните светлини до източника на музика и микрофонът ще се синхронизира с ритъма на вашата музика.
- За да промените мигация режим натиснете бутона **"MODE SPEED"** - можете да избирате между 5 различни режима.
- За да промените цвета на LED светлините, натиснете за кратко бутона **"COLOR LIGHT"** - има 17 цветови комбинации, от които да избирате.
- За да промените яркостта на светодиодната светлина, натиснете и задръжте бутона **"COLOR BRIGHT"**.



## ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

**ВНИМАНИЕ:** Не зареждайте светлината върху източник, по-силен от 5V!

- Използвайте предоставения захранващ кабел за зареждане
- При зареждане 4 светодиода светват отпред:
  - 4 зелени светлини: 75% - 100%
  - 3 зелени светлини: 50% - 75%
  - 2 зелени светлини: 25% - 50%
  - 1 зелена светлина: по-малко от 25%
  - червена светлина: по-малко от 5% батерия

## ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА

- Не излагайте светлината на течности и влага > 90%.
- Не използвайте разтворители или течности на екрана, различни от чист алкохол.
- Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива дефекти на продукта, причинени от разглобяване.

## ВНИМАНИЕ

**Не зареждайте светлината върху източник, по-силен от 5V!**

**Не излагайте светлината на течности и влага > 90%.**

**Не използвайте разтворители или течности на екрана, различни от чист алкохол.**

**Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива дефекти на продукта, причинени от разглобяване.**

## ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, изпратете ни e-mail ([support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)) с номер и дата на поръчка. Сроктът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на продукта.

## КОНТАКТ

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)

**D4 WEB D.O.O.** , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

