

PAKET ENTHÄLT

- 1 x LED-Rhythmuslicht
- 1 x Lichtstativ
- USB-C-Ladekabel
- 4 Aufkleber





SPEZIFIKATIONEN

- Das Rhythmuslicht verfügt über ein eingebautes empfindliches Mikrofon, das Musik erkennt und sich mit dem Rhythmus der Musik, die Sie hören, synchronisiert.
- Die Leuchte enthält 32 WS2812 LED-Leuchten
- 4 Helligkeitsstufen
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- 18 Farbmodi
- Intelligenter Algorithmus zur Rauschunterdrückung
- Integrierte wiederaufladbare Batterie mit hoher Kapazität

ANLEITUNGEN

- Auf der Vorderseite des Produkts befinden sich 32 LED-Leuchten, auf der Rückseite das Mikrofon, der Ladeanschluss und 3 Tasten.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die **"POWER"**-Taste für 3 Sekunden - bis die LED-Leuchten zu blinken beginnen.
- Platzieren Sie die LED-Rhythmus-Leuchte neben der Musikquelle und das Mikrofon synchronisiert sich mit dem Rhythmus Ihrer Musik.
- Um den Blinkmodus zu ändern, drücken Sie die Taste **"MODE SPEED"** - Sie können zwischen 5 verschiedenen Modi wählen.
- Um die Farbe der LED-Leuchten zu ändern, drücken Sie kurz die Taste **"COLOR BRIGHT"** - es stehen 17 Farbkombinationen zur Auswahl.
- Um die Helligkeit des LED-Lichts zu ändern, halten Sie die Taste **"COLOR BRIGHT"** gedrückt.



ANWEISUNGEN ZUM LADEN

WARNUNG: Laden Sie die Leuchte nicht mit einer Spannungsquelle, die stärker als 5 V ist!

- Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Netzkabel
- Beim Aufladen leuchten 4 LEDs auf der Vorderseite auf:
 - 4 grüne Lichter: 75% - 100%
 - 3 grüne Lichter: 50% - 75%
 - 2 grüne Lichter: 25% - 50%
 - 1 grünes Licht: weniger als 25%
 - rotes Licht: weniger als 5% Batterie

REINIGUNG, LAGERUNG, WARTUNG

- Setzen Sie die Leuchte keinen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit > 90% aus.
- Verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel oder Flüssigkeiten als reinen Alkohol auf dem Bildschirm.
- Bauen Sie das Produkt nicht selbst auseinander. Die Garantie deckt keine Produktdefekte ab, die auf eine Demontage zurückzuführen sind.

WARNUNGEN

- **Laden Sie die Leuchte nicht an einer Quelle mit mehr als 5 V auf!**
- **Setzen Sie die Leuchte keinen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit > 90% aus.**
- **Verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel oder Flüssigkeiten als reinen Alkohol auf dem Bildschirm.**
- **Bauen Sie das Produkt nicht selbst auseinander. Die Garantie deckt keine Produktdefekte ab, die auf eine Demontage zurückzuführen sind.**

GARANTIE

Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie beim Unternehmen D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des nicht konformen Produkts verlangen. Schicken Sie uns eine E-Mail an support@d4web.eu und geben Sie die Bestellnummer und das Kaufdatum an. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab dem Datum des Erhalts des Produkts.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

