

CSOMAG TARTALMA

- 1 x LED ritmusos fények
- 1x könnyű állvány
- 1x USB C töltőkábel
- 4 db matrica





ELŐÍRÁSOK

- A ritmusos fények beépített érzékeny mikrofonnal rendelkeznek, amely érzékeli a zenét, és szinkronizálja a fényt a hallgatott zene ritmusával.
- A lámpa 32 WS2812 LED fényeket tartalmaz
- 4 fényerő szint
- 5 sebességfokozat
- 18 színmód
- Intelligens zajcsökkentő algoritmus
- Beépített nagy kapacitású újratölthető akkumulátor

UTASÍTÁS

- A termék elején 32 LED-es lámpa, a hátlapon pedig mikrofon, töltőport és 3 gomb található.
- A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a „POWER” gombot 3 másodpercig - amíg a LED-ek villogni nem kezdenek.
- Helyezze a LED-es ritmusos fényt a zeneforrás mellé, és a mikrofon szinkronizálni kezd a zene ritmusával.
- A villogó üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a „MODE SPEED” gombot - 5 különböző üzemmód közül választhat.
- A LED -es lámpák színének megváltoztatásához nyomja meg röviden a „COLOR LIGHT” gombot - 17 színkombináció közül választhat.
- A LED fényerősségének megváltoztatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a „COLOR BRIGHT” gombot.



TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Ne töltsa a LED lámpákat 5 V -nál erősebb forrásról!

- Töltéshez használja a mellékelt tápkábelt
- Töltéskor 4 LED világít az előlapon:
 - 4 zöld fény: 75% - 100%
 - 3 zöld fény: 50% - 75%
 - 2 zöld fény: 25% - 50%
 - 1 zöld fény: kevesebb, mint 25%
 - piros fény: kevesebb, mint 5% akkumulátor kapacitás

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS, KARBANTARTÁS

- Ne tegye ki a fényt folyadéknak és > 90%-os nedvességnek.
- Ne használjon oldószert vagy folyadékot a képernyőn, kivéve a tiszta alkoholt.
- Ne szerelje szét a terméket saját maga. A garancia nem terjed ki a szétszerelés okozta termékhibákra.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne töltsa a fényt 5V-nál erősebb forráson!

Ne tegye ki a fényt folyadéknak és > 90%-os nedvességnek.

Ne használjon oldószert vagy folyadékot a képernyőn, kivéve a tiszta alkoholt.

Ne szerelje szét a terméket saját maga. A garancia nem terjed ki a szétszerelés okozta termékhibákra.

GARANCIA

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.

Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

