

## CSOMAG TARTALMA

- 1x Éneklő kaktusz Spikey
- 1x töltőkábel (adapter nélkül)




## LEÍRÁS

- Interaktív játék, amely táncol és énekel, és végtelen szórakozást nyújt.
- 120 különböző dallal, klasszikusokkal és népszerű slágerekkel, a spikey 360°-ban képes forogni és táncolni.
- Spikey mikrofonnal is rendelkezik, amelynek segítségével magas hangon ismételheti a szavakat, amiket hall, és LED-es lámpák is vannak benne, amelyek az ingáskor színt váltanak.

## HOGYAN KELL HASZNÁLNI

Kábellel tölthető - mellékelve, vagy 3db AAA elemet is behelyezhet - nem tartozék (mindkét opció az edény alján található), töltve 1 órán át működik, a töltési idő 3 óra - a piros jelzőfény világít. Amikor az elemek megteltek, a töltés és a jelzőfény automatikusan leáll.

Kapcsolja be a piros kapcsolót (ON), ha nem használja, akkor kapcsolja ki az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében.



**A Éneklési funkció:** rövid megnyomással elindul a dalok lejátszása - kattintson duplán a következő dalra váltáshoz.

**B Felvételi funkció:** hosszan nyomja meg a bal gombot



## FIGYELMEZTETÉSEK

Ne szerelje szét a terméket saját maga. A garancia nem terjed ki a szétszerelés okozta termékhibákra.

Ajánlott legfiatalabb életkor 6 hónap.

Ne tegye a terméket a mosógépbe, mert a víz károsíthatja az elektronikai alkatrészeket.

A termék nem kisgyermeknek való használatra készült - ne hagyja magára a csecsemőt vele.

## GARANCIA

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.

Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

## KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu

**D4 WEB D.O.O.**, Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

