

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x cactus canterino Spikey
- 1x cavo di ricarica (senza adattatore)



SPECIFICHE

- Giocattolo interattivo, che balla e canta e ti porta divertimento infinito.
- Ha 120 canzoni diverse, classici e successi popolari, spikey può girare per 360° e ballare.
- Spikey ha un microfono con il quale può ripetere parole con un suono alto dopo di voi e luci LED che cambiano colore quando si ondeggia.

ISTRUZIONI

Può essere caricato via cavo - incluso oppure si possono mettere 3x batterie AAA - non incluse (entrambe le opzioni sono sul fondo), quando carica funziona per 1 ora, tempo di ricarica è di 3 ore - spia rossa è accesa. Quando le batterie sono piene, la carica e l'indicatore luminoso si fermano automaticamente.

Accendilo girando l'interruttore rosso ON, quando non lo usi spegnilo per risparmiare la durata della batteria.



A Funzione di canto: premere brevemente inizia la riproduzione di brani-fare doppio clic per passare al brano successivo.

B Funzione di registrazione: premere a lungo il pulsante sinistro-inizia la registrazione, rilasciare il pulsante.



AVVERTIMENTO

Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.

L'età più giovane raccomandata è di 6 mesi.

Non mettere il prodotto in lavatrice, l'acqua danneggia le parti elettroniche.

Il prodotto non è destinato all'uso nella culla - non lasciare il bambino da solo con il prodotto.

GARANCIJA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail (support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

