

VERPACKUNGSIHALT

- 1x Fee LED Gießkanne



SPEZIFIKATIONEN

- Ein elegantes Retro-Design, das dennoch funktionell ist und schöne Projektionsmuster bietet.
- Die Gießkanne hat Solarzellen auf der Oberseite, was sie umweltfreundlich, wiederverwendbar und wirklich langlebig macht.
- Es kann drinnen und draußen verwendet werden, es ist aus Eisen, es ist wasser-, rost- und hitzebeständig - kann mit verschiedenen Witterungen umgehen.
- Er kann überall aufgestellt werden, da er keine Stromquelle benötigt, sondern nur direktes Sonnenlicht.


ANLEITUNGEN

Vor dem ersten Gebrauch vergewissern Sie sich, dass der Knopf eingeschaltet ist - drücken Sie fest auf den Silikonknopf auf der AUS-Seite und schieben Sie ihn in Richtung EIN, Sie sollten spüren, dass er sich bewegt. Wenn du das nicht tust, wird er nicht funktionieren. Danach müssen Sie ihn nicht mehr ein- und ausschalten, es sei denn, Sie setzen ihn außer Betrieb.


Wenn sie genügend Sonnenlicht ausgesetzt ist, schaltet sie sich in der Abenddämmerung automatisch ein und schaltet sich bei Sonnenaufgang wieder aus und lädt sich auf, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Wenn sie 6-8 Stunden aufgeladen ist, sollte sie 6-8 Stunden durchhalten, das hängt von der geografischen Lage, der Jahreszeit, dem Wetter usw. ab.

Halten Sie die Solarmodule sauber, um eine problemlose Aufladung zu gewährleisten.



Nehmen Sie alle Teile heraus und schrauben Sie die 2 geraden Stangen zusammen, egal, welche zuerst kommt. Dann nimmst du den h-förmigen und schraubst die geraden Stäbe an, das ist der untere Teil, der in den Boden gesteckt werden kann, oben schraubst du den G-förmigen Stab an und hängst ihn an die Gießkanne. Binden Sie die LED-Lichterkette los und platzieren Sie sie, wo immer Sie wollen.



SOLARMODUL-BATTERIEN

Wenn sich die Lichter nach 8-12 Monaten Dauerbetrieb nicht mehr einschalten lassen, müssen Sie die Batterien wechseln.

Vergewissern Sie sich vor dem Batteriewechsel, dass der Schalter auf ON steht und die Paneele genügend Sonnenlicht abbekommen haben. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, folgen Sie diesen Schritten:

1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Deckel langsam heraus und drehen Sie ihn um. Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen - es befindet sich direkt unter den Solarmodulen.
2. Entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie durch das gleiche Modell - 1,2 V wiederaufladbare Ni-MH AA-Batterie.
3. Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu und vergewissern Sie sich, dass es fest installiert ist.
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf, schalten Sie das Gerät ein und es sollte wieder funktionieren, wenn die Batterie voll ist.

WARNUNGEN

Lassen Sie Kinder nicht allein mit dem Produkt.

Obwohl es wasserdicht ist, darf es nicht in Wasser getaucht werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Sie alle Teile haben und dass nichts kaputt ist.

GARANTIE

Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie beim Unternehmen D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Ersatz oder die Rückerstattung des Wertes des nicht konformen Produkts verlangen. Schicken Sie uns eine E-Mail an support@d4web.eu und geben Sie die Bestellnummer und das Kaufdatum an. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab dem Datum des Erhalts des Produkts.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

