


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1x камера във формата на зарядно
- 1x USB адаптер за Micro SD карта



ИНСТРУКЦИИ

- Препоръчваме да използвате MicroSD карта за оптимално представяне и съхранение на изображенията.
- За да свържете камерата, Ви трябва приложението LookCam, което можете да намерите на магазина Google Play / магазина за приложения Apple.
- След изтегляне и инсталиране на приложението, включете камерата в контакта, изчакайте 45 секунди, а после я свържете към Wi-Fi мрежа. Името на камерата е нейният 12-цифрен UID номер. Можете да го промените в приложението и да настроите нова парола. Паролата по подразбиране е 123456.
- Щом се свържете с камерата успешно, приложението ще поиска да изберете Wi-Fi мрежата, през която ще има достъп до камерата. Мрежата не трябва да надвишава 2.4GHz. Камерата има нужда от 45 секунди, за да установи стабилна връзка.
- Ако камерата не се включи автоматично, можете да я рестартирате ръчно. Има 2 дупки от страни на камерата – вкарайте тънка жица в тази по-близо до USB порта. Натиснете бутона, скрит в отвора и задръжте за 5 секунди. Камерата е включена, когато лампичката започне да мига.
- Използвайте приложението, за да гледате на живо, да промените функциите за представяне и да запазите записите. Предлага Ви и способността да наблюдавате множество камери едновременно.
- Ако използвате MicroSD карта, форматирайте я преди да използвате. Можете да прехвърлите записите на личния си компютър, използвайки включения в комплекта USB адаптер.
- В случай, че забравите запаметената парола, изтрийте камерата от списъка на устройства в приложението и повторете процеса на свързване.



USB below



USB in above



ВНИМАНИЕ

- Не оставяйте детето само без надзор (6+).
- Не излагайте продукта на течности и влага > 90%.
- Препоръчителна вътрешна употреба.

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, изпратете ни e-mail (support@d4web.eu) с номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на продукта.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

