

OBSAH BALENÍ

- 1x kamera ve tvaru nabíječky
- 1x USB adaptér na Micro SD kartu



POKYNY

- Pro optimální výkon a uložení obrázků doporučujeme používat MicroSD kartu.
- Pro připojení ke kameře budete potřebovat aplikaci Look-Cam, kterou najdete v obchodě Google Play / Apple App.
- Po stažení a nainstalování aplikace zapojte kameru do zásuvky, počkejte 45 sekund a poté ji připojte k wifí. Jméno kamery je její 12ciferné UID číslo. To můžete změnit v aplikaci a nastavit nové heslo. Defaultní heslo je 123456.
- Po úspěšném připojení ke kameře vás aplikace upozorní, abyste vybrali wifí síť, přes kterou bude kamera dostupná. Síť by neměla přesáhnout 2.4GHz. Kamera potřebuje 45 sekund pro vytvoření stabilního připojení.
- Pokud se kamera sama automaticky nezapne, můžete ji ručně restartovat. Na boku kamery jsou dva otvory – do toho bliž k USB portu vložte tenký drát. Stiskněte tlačítko skryté v otvoru a držte jej po dobu asi 5 sekund. Kamera je zapnutá, pokud světlo začne blikat.
- Aplikaci můžete používat k živému sledování, nastavení vlastností a funkčnosti a k ukládání záznamů. Také umožňuje sledovat více kamer najednou.
- Pokud používáte MicroSD kartu, před použitím ji formátujte. Poté můžete přetáhnout záznamy na osobní počítač použitím přiloženého USB adaptéru.
- Pokud zapomenete nastavit heslo, smažte kameru ze seznamu zařízení v aplikaci a zopakujte proces připojení.



USB below



USB in above



VAROVÁNÍ

- Nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru (6+).
- Nevystavujte produkt tekutinám a vlhkosti nad 90 %.
- Doporučeno vnitřní využití.

ZÁRUKA

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

