


VSEBINA PAKETA

- 1 x kamera v obliki polnilca
- 1 x USB adapter za Micro SD kartico



NAVODILA ZA UPORABO

- Za optimalno delovanje in hranjenje posnetkov priporočamo, da uporabite MicroSD kartico.
- Za povezavo s kamero potrebujete aplikacijo LookCam, katero lahko poiščete na Google Play store / Apple App store.
- Ko naložite in namestite aplikacijo, vtaknite kamero v vtičnico, počakajte 45 sekund in se z njo povežite preko Wi-Fi omrežja. Ime kamere je njena 12-mestna, UID številka. V aplikaciji ga lahko spremenite in nastavite novo geslo za dostop. Privzeto geslo je 123456.
- Ko se uspešno povežete s kamero, vas bo aplikacija sama pozvala, da izberete Wi-Fi omrežje, preko katerega bo kamera dosegljiva. Omrežje naj ne presega 2.4GHz. Kamera potrebuje 45 sekund, da vzpostavi stabilno povezavo.
- Če se kamera ne prižge samodejno, jo lahko ročno ponovno zaženete. Ob strani kamere najdete 2 luknjici - vstavite tanko žičko v tisto, ki je bližje USB vhodu. Pritisnite na gumb skrit v odprtini in držite približno 5 sekund. Kamera je prižgana, ko začne utripati lučka.
- Za spremljanje v živo, spreminjanje funkcij delovanja in hranjenje posnetkov uporabite aplikacijo. Ponuja vam tudi možnost spremljanja večih kamer naenkrat.
- Če uporabljate MicroSD kartico, jo pred uporabo formatirajte. Posnetke lahko na osebni računalnik prenesete s pomočjo priloženega USB adapterja.
- V primeru da pozabite nastavljen geslo, v aplikaciji izbršite kamero iz seznama naprav in ponovite postopek povezave.



USB below



USB in above



OPOZORILA

- Ne puščajte otroka samega brez nadzora (6+).
- Produkta ne izpostavljajte tekočinam in vlagi >90%.
- Priporočena uporaba v notranjih prostorih.

GARANCIJA

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

