


## PACHETUL CONȚINE

- 1x încărcător cu cameră
- 1x adaptor USB pentru cardul Micro SD



## INSTRUCȚIUNI

- Vă recomandăm că utilizați un card MicroSD pentru performanță optimă și stocarea imaginilor.
- Pentru a-l conecta la cameră, aveți nevoie de aplicația LockCam, pe care o puteți găsi pe magazinele online Google Play store / Apple App.
- După descărcarea și instalarea aplicației, băgați camera în priză, așteptați 45 secunde, după care vă conectați la o rețea Wi-Fi. Camera are un număr unic de identificare din 12 cifre. Puteți schimba numele în aplicație și puteți crea o parolă nouă. Parola implicită este 123456.
- După ce ați conectat cu succes camera, aplicația vă va cere să selectați rețeaua Wi-Fi prin care va fi disponibilă camera. Rețeaua trebuie să fie la standardul 2.4GHz. Camera are nevoie de 45 secunde pentru a stabili o conexiune stabilă.
- Dacă camera nu s-a pornit automat, o puteți restarta manual. Sunt două găuri porturi pe marginea camerei – introduceți un fir subțire în portul USB cel mai apropiat. Apăsăți butonul care se ascunde în deschidere și țineți apăsat 5 secunde. Camera este pornită când luminile încep să clipească.
- Folosiți aplicația pentru a vedea ecranul, pentru a schimba parametrii și să salvați înregistrările. Vă oferă și abilitatea să monitorizați mai multe camere simultan.
- Dacă folosiți un card MicroSD, trebuie formatat înainte de utilizare. Puteți transfera înregistrările pe un computer personal inclusiv adaptorul USB inclus.
- În cazul în care ați setat parola, ștergeți camera din lista de dispozitive din aplicație și repetați procesul de conectare.



USB below



USB in above



## AVERTISMENTE

- Nu lăsați copiii nesupravegheați (6+).
- Nu expuneți produsele la lichide și umezeală > 90%.
- Recomandăm utilizarea în interior.

## GARANTIE

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email ([support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)) cu numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data facturii.

## CONTACT

E-mail: [support@d4web.eu](mailto:support@d4web.eu)

**D4 WEB D.O.O.**, Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

