



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 x LED ножичка за нокти на домашни любимци



LIGHT BUTTON
ON/OFF

SAFETY LOCK



LED LIGHT



BATTERY CR2032
(not included)



ИНСТРУКЦИИ

- Сложете батерията в ножичката преди първата употреба, а после включете лампичката с бутона "on / off".
- Ножичката е "заключена" за безопасност – отключвате я, като стиснете дръжките на ножичката и натиснете бутона "lock" надолу (в обратната посока на стрелката).
- С включена лампичка ще откриете, че е много по-лесно да видите откъде започва нервът на нокътя на домашния Ви любимец.
- Опитайте се да изрежете нокътя, но внимавайте да не го изрежете твърде много случайно.
- Скъсявайте ноктите постепенно, не прекалявайте, можете да увредите нерва на ноктите.

ВНИМАНИЕ

Докато държите ножичката, внимавайте да не нараните себе си или домашния си любимец.

Ножичката не е подходяща за деца!

Не излагайте продукта на вода или влага < 90%, тъй като това може да повреди електронните компоненти и батерията.

Използвайте само CR2032 батерии!

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, изпратете ни e-mail (support@d4web.eu) с номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на продукта.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

