



PACHETUL CONȚINE

- 1x Unghieră animale LED



LIGHT BUTTON
ON/OFF

SAFETY LOCK



LED LIGHT



BATTERY CR2032
(not included)



INSTRUCȚIUNI

- Instalați bateria în clești înainte de utilizare, după care puteți aprinde lumina cu butonul "on / off" .
- Cleștii sunt "blocați" pentru siguranța – îl puteți debloca strângând mânerul și apăsând butonul "lock" în jos (în direcția opusă direcției săgeții).
- Cu lumina aprinsă, veți vedea că e mai simplu să vedeți de unde încep nervii în ghearele animalului dvs.
- Încercați să tăiați gheara, dar aveți grijă să nu o tăiați prea mult din greșeală.
- Tăiați gheara gradual, dacă exagerați, puteți dăuna nervii din gheare.

AVERTISMENTE

- Când umblați cu cleștii, aveți grijă să nu vă răniți pe dvs. sau pe animalele dvs.
- Cleștii nu sunt potriviți pentru copii!
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală de peste <90%, deoarece asta poate dăuna componentele electronice și bateria.
- Folosiți doar baterii CR2032!

GARANTIE

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de la data facturii.

CONTACT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

