

UPUTE


SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1x grijaci ulošci
- 1x kabel za punjenje



UPUTE

35 - 44



UPOZORENJA

Isključite iz napajanja kada ne koristite, kako biste izbjegli pregrijavanje.

Djeca moraju biti pod nadzorom prilikom korištenja.

Nemojte isključivati iz struje dok zagrijavate uloške.

Nemojte intenzivno vježbatи kada koristite uloške kako biste izbjegli slučajno oštećenje.

Nemojte rezati ispod najmanje veličine jer biste mogli oštetiti grijaci čip.

UPUTE

- Ako je potrebno, izrežite uloške tako da odgovaraju veličini vaše cipele - postupno režite po bijelim linijama kako biste bili sigurni da će vam ulošci savršeno pristajati.
- Zatim stavite uloške u cipele da provjerite veličinu, a zatim priključite DC u kabel za napajanje.
- Spojite USB na izvor napajanja.
- Kada se spoje, ulošci se počinju zagrijavati, temperatura raste za 1 minutu, nakon 3-5 minuta postiže ugodnu temperaturu.



JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo možete iskoristiti od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tražeći besplatnu zamjenu ili povrat vrijednosti neprikladnog proizvoda. Pošaljite nam e-mail na support@d4web.eu s brojem narudžbe i datumom kupnje. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca od datuma primitka proizvoda.

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

