

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Solette riscaldanti
- 1x cavo di ricarica




SPECIFICHE

- Solette spesse 0,2 mm
- Riscaldamento uniforme
- Materiali in fibra di carbonio
- Misura adattabile (35-44 formato di EU)

ISTRUZIONI

- Se necessario, tagliare le solette per adattarle al vostro numero di scarpe - tagliare gradualmente lungo le linee bianche, per assicurarsi che le solette vi calzino perfettamente.
- Poi metti le solette nelle tue scarpe per controllare la misura, poi collega il DC al cavo di alimentazione.
- Collegare la spina USB alla fonte di alimentazione.
- Una volta collegate, le solette iniziano a riscaldarsi, la temperatura aumenta in 1 minuto, dopo 3-5 minuti raggiunge la temperatura confortevole.



AVVERTIMENTO

Scollegare dall'alimentazione quando non si usa, per evitare il surriscaldamento.

I bambini devono essere sorvegliati quando si utilizza.

Non rimuovere la spina mentre si riscaldano le solette.

Non esercitarsi vigorosamente quando si usano le solette per evitare di danneggiare accidentalmente i chip.

Non esercitarsi vigorosamente quando si usano le solette per evitare di danneggiare accidentalmente i chip.

GARANCIJA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail (support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto

KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

