

CSOMAG TARTALMA

- 1x Festékszóró univerzális vezető eszköz



ELŐÍRÁSOK

- Méret: 25 x 6cm.
- Anyag: volfrám acél.
- Szín: Piros + ezüst + fekete.
- Permetező fúvóka mérete: 50 x 55mm.
- 315 permetező - Hatékonyabb otthoni javításokhoz és elkülönített permetezéshez.
- Univerzális illeszkedés - A legtöbb 2,2 cm-es szórópisztolyhoz illeszkedik.
- Állítható - A szórófej és a fúvóka az igények szerint állítható.
- Graco, Titan és Wagner szórófejekhez használható.

UTASÍTÁS

- Helyezd a szórópisztolyt a tömlő kúpos végéhez, és csavard rá a pisztolyt. Szorosan húzd meg a menetet egy csavarkulcs segítségével.
- Nyomd a tömlőt a rögzítésbe, amíg be nem akad.
- Csavard a tömlő másik végén lévő menetet a csatlakozóra.
- Egy csavarkulcs segítségével tartsd erősen a tömlőcsatlakozást, és egy másik csavarkulccsal húzd meg a tömlőt.
- Csúsztasd a szívótömlőt a szívószelepre. Rögzítsd a bilinccsel.
- Rögzítsd a vezetőkereket azon a részen, ahol a tömlő a szórópisztolyhoz csatlakozik.



Spray Angle: 50°
Spray Width: 250-300mm



UTASÍTÁSOK

A tárgyak, falak, mennyezetek széles skáláját permetezheted vele... Fontos, hogy megtegyd a megfelelő óvintézkedéseket, és a festőegység használata előtt készítsd fel magad és a festendő helyiséget is. Mielőtt elkezdenéd a festést, a régi tapétát vagy tapétamaradványokat el kell távolítani a falról. Gondosan ellenőrizd a falat, hogy nincsenek-e rajta lyukak és egyenetlenségek. Előfordulhat, hogy valamilyen tömőanyagot kell alkalmazni. Amikor festékszóró készüléket használsz a festék felhordásához, légzőmaszkot és védőszemüveget is viselj. A festéknek megfelelő állagúnak kell lennie, és nem lehet túl sűrű. A viszkózus falfesték eltömítheti a készüléket - érdemes megfelelő hígítót (vagy egyszerűen vizet) használni, hogy a festék kellően folyékony legyen.

Az adott festékszóró rendszertől függően ennek megfelelően kell beállítani a készüléket, majd meg kell tölteni a falfestékekkel. Festékszóró készülékek használatakor a légáramlást is megfelelően be kell állítani, mivel ez határozza meg, hogy mennyi festék fog kijönni a pisztolyból. Mielőtt a falra permeteznél, mindenképpen végezz próbafújást néhány papírra vagy tapétára. Attól függően, hogy a nyomás túl magas vagy túl alacsony az alkalmazáshoz, szükség lehet a beállítások megfelelő módosítására. Ügyelj arra, hogy minden használat után alaposan tisztítsd meg a készüléket, használj langyos csapvizet.

FIGYELMEZTETÉSEK

Soha ne tedd ujjaid, kezed vagy más testrészed a szórófejbe!

Soha ne irányítsd a szórópisztolyt saját magadra, más személyekre vagy állatokra.

Soha ne használd a szórópisztolyt védőeszközök nélkül.

Bőrsérülés esetén azonnal fordulj orvoshoz a gyors és szakszerű kezelés érdekében. Tájékoztasd az orvost a felhasznált bevonóanyagról vagy oldószerről.

Hibás készülékeket nem szabad használni.

A szórópisztolyt és a tartozékot mindig rögzítsd a kioldószerkezeten lévő biztonsági retesz segítségével.

GARANCIA

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.

Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék átvételétől számítva.

KAPCSOLAT

E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB D.O.O. , Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

